

Průvodce stavební připraveností pro dekorativní stěrky

Vážený kliente,

velmi nás těší, že jste si pro svůj interiér vybral dekorativní stěrky. Je to volba, která přinese vašemu prostoru osobitý charakter, nadčasový design a trvanlivost. Abychom však dosáhli dokonalého výsledku, na který jsme v Ryneš Design hrdí, je zapotřebí věnovat pozornost tomu, co je „pod povrchem“.

Dekoratивní stěrky jsou finální pohledovou vrstvou o tloušťce pouhých 1,5 až 3,5 mm a některé pouze 1mm (příkladně Ottocento, Encanto). Protože jsou obecně tak tenké, nevyrovnávají nerovnosti podkladu – naopak, každá nedokonalost nebo drobný defekt podkladu se ve výsledku prokreslí.

Stěny: Cesta k sametové hladkosti (Standard Q4)

U tenkovrstvých stěrek (jako jsou **Ottocento**, **Encanto** a další) hraje hlavní roli odraz světla. Aby světlo na stěně „neházelo“ nechtěné stíny, musí být podklad připraven v nejvyšší kvalitě **Q4** – tedy hladký jako sádrokarton.

Povrch: Musí být celoplošně přestěrkován jemným tmelem nebo sádrovou stěrkou. Na dotek by měl být hladký jako papír, bez jakýchkoliv pórů či zrn.

Detaily: Rohy musí být ostré a osazené rohovníky. Veškeré spoje a přechody musí být precizně přetmeleny a vybroušeny (minimálně Q3, ideálně Q4), aby nepraskaly.

Kontrola světlem: Broušení a finální kontrolu doporučujeme provádět pod ostrým bočním světlem, které odhalí i mikroskopické vady. Pokud je to možné, je ideální mít v době přípravy již osazena i finální svítidla.

Vlhkost a čistota: Lepidla i tmely musí být 100% vyschlé a zbavené prachu po broušení i mastnoty.

Penetrace: Sjednocení savosti podkladu hloubkovou penetrací je nezbytné, aby stěrka schla rovnoměrně a netvořila barevné fleky.

Stěny: Tam, kde není potřeba hladkost podkladu Q4

Toto se týká stěrek, které mají tloušťku 1,5mm a více.

Podklad: cementové lepidlo s perlínkou (např. Ardex X7G, Weber 700, RAKO AD520, perlínka Vertex).

Povrch: rovný, pravoúhlý, hladký, bez viditelného rastru perlínky nebo vyzdívký.

Rohy: vnitřní – ostré; vnější – osazené rohovníky s perlínkou / SDK AL rohy.

Spoje SDK a přechody stěna–strop: vymezovací páska + přetmelení a broušení min.Q3).

Špalety a niky ve sprchách: vyspádovat směrem ven.

Revizní dvířka: pouze určená do SDK s výplní, líčující s podkladem.

Lepidlo musí být 100% vyschlé.

Povrchy sjednotit hloubkovou penetrací (např. Ardex PR).

Podlahy: Pevný a stabilní základ

Podlaha vyžaduje maximální soudržnost a stabilitu podkladu.

Pevnost: Podkladem musí být kvalitní cementový potěr nebo nivelační hmota s pevností minimálně 25 MPa.

Vlhkost: U podlahového topení je nutná tzv. zátopová zkouška. Zbytková vlhkost obecně betonových podkladů nesmí překročit 1,8–2 % CM a sulfátových podkladů 0,2-0,5% CM.

Dilatace: Všechny projektové a prostorové spáry musí být přiznané i ve finální stěrce, aby nedocházelo k praskání.

Upozornění: Pod podlahové stěrky nikdy nepoužívejte běžná stavební lepidla – pro opravy slouží výhradně cementové opravné hmoty.

Kanátky a vpusti: osazení dle ČSN, spád 1,5–2 %; vhodné osadit obkladové spádové lišty nebo „U“ profily pro sprchové zástěny.

Výšková rezerva: pro nivelaci počítat s minimálně 10 mm (7 mm nivelace + 3 mm stěrka).

Koupelny a hydroizolace

V místech s kontaktem s vodou dbáme na nekompromisní ochranu.

Hydroizolace: Používáme dvousložkové cementové izolace s textilními těsnicími páskami v rozích. Pásky a tvarovky musí být zapracovány hladce, bez boulí a pružení. U podomítkových modulů použít textilní tvarovky.

Spádování: Špalety a niky ve sprchách musí být vždy vyspádovány směrem ven do prostoru sprchy.

Naše spolupráce je klíčem k úspěchu

Víme, že technické požadavky mohou znít složitě. Pokud realizujete projekt s námi, nenecháme vás v tom:

Individuální přístup: Každý projekt je pro nás unikátní a přistupujeme k němu s veškerou vážností.

Technická podpora: Naši technici jsou od začátku v kontaktu s vaší stavební firmou, aby definovali přesné požadavky na podklad.

Ochrana díla: Po dokončení aplikace doporučujeme omezit prašné a špinavé práce v interiéru, dokud stěrka plně nevyzraje a nezíská svou odolnost.

Poznámka:

Tento dokument je obecnou informací pro stavební připravenost dekorativních stěrek.

Téma je velmi široké a obsáhlé. Vždy je nutný individuální přístup ke konkrétnímu projektu.

Doporučujeme každý projekt konzultovat s dodavatelem aplikace. Pokud realizujete projekt s naší společností, tak s veškerou vážností přistupujeme k individualitě toho daného projektu.

Od samého začátku jste ve spojení s našimi techniky, kteří připravují projekt ve spolupráci s vaší stavební firmou.

Definují požadavky, jak by měl podklad být připraven. Pokud si připravujeme podklad my, tak samozřejmostí je důsledná příprava z naší strany za použití vhodných materiálů.

Společně vytvoříme povrchy, které budou nejen krásné na pohled, ale budou vám dělat radost po mnoho let.

Váš tým Ryneš Design

RYNEŠ[®]
design